

Link do produktu: <https://www.czysterozwiazania.pl/dr-beckmann-reinigungs-tabs-tabl-czyszcz-eksp10szt-p-815.html>

Dr Beckmann Reinigungs-Tabs Tabl czyszcz eksp10szt

Cena brutto	9,80 zł
Cena netto	7,97 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	4008455026213
Kod producenta	4008455026213
Kod EAN	4008455026213

Opis produktu

Dr Beckmann Reinigungs-Tabs fur Espresso& Kaffeemaschinen to profesjonalne tabletki do czyszczenia ekspresów 10sztuk.

Z aktywnym tlenem usuwa tłuste, oleiste osady z kawy. Odpowiedni do wszystkich rodzajów ekspresów do kawy: ekspresów automatycznych i półautomatycznych, ekspresów kolbowych, a także termosów i dzbanków do kawy. Nadaje się do ekspresów firmy AEG, Bosch, Jura, Saeco, Siemens, Senseo i wielu innych.

Jeśli chcesz się cieszyć doskonałym smakiem kawy i jednocześnie przedłużyć żywotność swojego ekspresu do kawy, pamiętaj o jego regularnym czyszczeniu. Za każdym razem, kiedy korzystasz z ekspresu, na jego częściach osadza się tłuszcz i olej z kawy, który może negatywnie wpłynąć na poprawne funkcjonowanie sprzętu. Tabletki do czyszczenia ekspresów do kawy Dr Beckmann usuwają osad z kawy i niezawodnie chronią Twój ekspres.

Sposób użycia:

Ekspresy automatyczne z programem czyszczenia: Przestrzegaj instrukcji załączonych przez producenta urządzenia. Ekspresy automatyczne dodatkowym pojemnikiem na kawę rozpuszczalną: Włóż tabletkę do pojemnika na kawę rozpuszczalną, umieść filiżankę pod dyszą i włącz program do robienia kawy rozpuszczalnej. Po zapełnieniu filiżanki do połowy wodą wyłącz urządzenie na 8 minut (wyłącznik główny), następnie włącz jeszcze raz i dokończ program. Powtórz tę procedurę co najmniej 3 razy. Następnie wyjmij zespół do parzenia i dokładnie wypłucz pod bieżącą wodą. Przed ponownym korzystaniem z urządzenia jeszcze raz przepuść dwie szklanki wody bez wsypywania kawy rozpuszczalnej.

Ekspresy bez pojemnika na kawę: Rozpuść tabletkę w naczyniu z ciepłą wodą. Wyjmij zespół do parzenia. Wyczyść sitka i dyszę za pomocą gąbki lub pędzelka namoczonego w przygotowanym roztworze, zostaw za 5 minut, aby produkt mógł zadziałać. Powtórz ten zabieg co najmniej 3 razy. Następnie dokładnie wypłucz zespół do parzenia pod bieżącą wodą i włóż z powrotem do ekspresu. W celu wyczyszczenia tacki na skapującą wodę (w wyżej wymienionych typach urządzeń) połóż jedną tabletkę na tacce i wypełnij wodą do 2/3 wysokości. Zostaw na ok. 30 minut, a następnie dokładnie wypłucz.

Ekspres Kolbowy: Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz ekspres i poczekaj, aż ostygnie. Wyjmij głowicę do zaparzania, sitka oraz kolbę i włóż do naczynia. Dodaj tabletkę i zalej ciepłą wodą. Po ok. 30 minutach namaczania wypłucz wszystkie części pod bieżącą wodą i włóż z powrotem do urządzenia. Przed skorzystaniem z ekspresu przepuść jedną filiżankę wody.

Termosy: Włóż tabletkę do termosu lub dzbanka na kawę, zalej wodą do 2/3 wysokości i odczekaj 30 minut, a następnie dokładnie wypłucz.